

YFR-APP

APP 簡訊模組

單機操作手冊

2020.10.08REV.1

71114-N15

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL:+88673550011 FAX:+88673550022 http://www.yun-yang.com.tw Email: yunyang.yy@yun-yang.com.tw





—、APP 簡訊模組簡介	2
二、規格、功能及燈號狀態	3
三、電池更換	5
四、APP 簡訊模組伺服器設定	6
0.適用網路環境說明 1.中 / 英文界面切換 2.TCP / IP 設定 3.使用者資訊 4.設備資訊	6 13 14 14 15
5.迴路名稱設定 6.攝影機設定	16 17
五、手機 APP 功能介紹	23
1.APP 下載 2.APP 註冊使用帳號	23 24 27
5.AFF 功脏探TF 4.設定 5 國於	27 31 22
5. _{爾尔} 6.行動裝置使用 APP 建議	

http://www.yun-yang.com.tw



一、APP 簡訊模組簡介



- ●網路產品不用受行動通訊頻率產品限制。
- 具有 5 組啟動接點與 Ethernet 通訊。
- 觸發啟動接點,可發送接點訊息通報用戶 APP。
- 若顯示之警報訊息有設定監視器 (**支援 RTSP 通訊協定**) 連動,點選該訊息可直接觀看監視攝影機之即時影像。
- 提供 iOS 和 Android 系統下載「永揚消防安全設備」免費 APP。
- ●客戶端可自行編輯啟動點迴路名稱與監視攝影機串流內容(各點最多可搭配10支監視攝影機串流),並提供中文與英文伺服器設定界面。
- 電池: 3.6V, 700mAh 鎳鎘電池。
- 電源:DC 24V。
- 尺寸:96 (W)×121 (D)×32(H)mm。
- ※ 因 iOS 系統針對安全性考量,不支援部分中國製監視設備(例:海康 威視...等)影像播放;使用 iOS 裝置用戶,如有影像無法呈現時,請 確認監視設備品牌;Android 系統暫無此限制。



二、規格、功能及燈號狀態



1. 狀態指示燈:

- (1) 電源指示燈:接通電源時,綠燈恆亮。
- (2) 電池指示燈:有接電池時·黃燈恆亮;沒有接電池或電量過低· 黃燈燈滅。
- (3) 啟動點1:接點1警報觸發,紅燈恆亮。
- (4) 啟動點 2: 接點 2 警報觸發,紅燈恆亮。
- (5) 啟動點 3: 接點 3 警報觸發,紅燈恆亮。
- (6) 啟動點 4: 接點 4 警報觸發,紅燈恆亮。
- (7) 啟動點 5: 接點 5 警報觸發·紅燈恆亮。



(8) 網路通訊異常:

黃燈恆亮,網路連接異常,確認網際網路設置是否正確。

- (9) 資料讀寫:
 - 1. 網路重置鍵:
 - a. 長按則黃燈恆亮,按至4秒,黃燈閃爍1下,鬆開按鍵黃 燈熄滅;重啟模組完成網路重置設定;
 - b. 長按則黃燈恆亮,按至 20 秒以上,黃燈閃爍 20 下,鬆開 按鍵黃燈熄滅;重啟模組完成網路重置設定、清除使用者資 訊、迴路名稱與監視攝影機串流設定。
 - 2. 寫入:網頁端資料點選"全部儲存"鍵,黃燈閃爍1下,開始寫入記憶體;寫入完成,黃燈閃爍20下(約4秒);若寫入失敗, 則黃燈長亮4秒。
 - 3. 讀取: APP 模組開機讀取記憶體資料,讀取成功,黃燈閃爍 20下(約4秒);讀取失敗或只有預設資料,則黃燈長亮4秒。
- 2. 網路重置鍵:

重置網路所有連線設定、清除使用者資訊、迴路名稱與監視攝影 機串流設定。

- 3. DC24V 插座: 此為輸入電源 DC 24V 插座。
- 4. RJ45 插座:

此為 RJ-45 網路線插座,請提供可連網的有線網路環境。

5. 連接埠:

此為 TTL 通訊插座 (2.5mm 4PIN)。

6. 啟動接點端:5 組無電壓開關輸入接點、1 點共線接點,可接受5 組 控制輸入訊號。

7. 電池開關: 電池電源開關



規格: <u>APP簡訊模組【YFR-APP】</u> 輸入電源:24Vdc --- 0.8A 消耗功率:2.4W 産地:台灣 生產編號:APP-R-00001 製造年月: 永揚鴻防安全設備股份有限公司 高雄市大社區萬金路11-4號 <u>99</u> 丁丁丁

三、電池更換

將模組翻至背面,卸下圈選處的螺絲



翻開頂蓋,拔除電池連接;把新的電池放置定位,插入連接線到板子





四、APP 簡訊模組伺服器設定

0. 適用網路環境說明

為了因應 APP 模組網路環境設置(IP 位址、子網路遮罩、預設閘道), 需要先了解使用者所使用的上網類型。台灣目前有三大上網類

型:PPPOE、DHCP、固定 IP;



因 PPPOE 連線上網屬於浮動 IP

PPPOE

網路連線詳細資料

無法取得"預設閘道"·所以需要

由數據機連接 IP 分享器,再由 IP 分享器連到 APP 模組與電腦;藉此 取得 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道的資料提供 APP 模組設定網路環 境;



● ● ● < ↑ ● < 控 44合管理	制台 ▶ 網路和網際網路 ▶ 網路連約	網路連線	
この 二			
網路連線詳細資料			
個版法協会の		調際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容	
網路建線詳細質科(D):	(+	一般	
	追		
連線特定 DNS 尾端 描述 實體位址	Realtek PCIe FE Family Controller 0011	如果您的網路文援理視別能,您可以取得自動措派的IP設定。否則,您必須 詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。	
DHCP 已啟用	是	○ 自動取得 IP 位北(○)	
IPv4 位址	192.168.88.103		_
IPV4 于網路遮卓 口取得租約	255.255.255.0	- ● 使用下列的 IP 位址(S):	
和約到期	2010年0月29日 1 年 09.43.23	IP位址(): 192.168.0.8	
IPv4 預設閘道	192.168.88.1	子網路濾習(U): 255,255,255,0	
IPv4 DHCP 伺服器 IPv4 DNS 伺服器	192.168.88.1 8.8.8.8	預設開道(D): 192.168.0.254	
IPv4 WINS 伺服器	168.95.192.1	○ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)	
NetBIOS over Tcpip 已啟用	是	● 使用下列的 DNS 伺服器位址(E):	
連結-本機 IPv6 位址	fe80::f5b9:8164:cc1b:25ce%7	信田 DNS (句昭왕(D): 168 95 1 1	
IPV0 預設闸组 IDv6 DNIS 伺服哭			
		其他 DNS 伺服器(A): 8 . 8 . 8 . 8	
		□結束時確認設定() 進階(1)	
圖片僅供參考例	5月 關	圖片僅供參考使用 曬 取消	

DHCP

固定 IP

而 DHCP 與固定 IP 本身已經具有 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道資料,可以先由電腦端獲取到上圖所示資料,再到 APP 模組設定網路環境。



接著請依據以下步驟登入網頁管理介面:

方式一、現場裝有 IP 分享器,且設定的網路環境與 APP 模組預設網路環境一致,以個別網路線連接到電腦和 APP 模組,如圖所示:





方式二、在登入 APP 簡訊模組伺服器設定介面前,現場無 IP 分享 器或 IP 分享器網路環境與 APP 模組預設不一致,可使用網路線連接 電腦與 APP 模組,如圖所示:



9

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL:+88673550011 FAX:+88673550022 Email:yunyang.yy@yun-yang.com.tw



電腦網路環境設定路徑(以 Windows 10 為例):



單機操作手冊

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL: +886 7355 0011 FAX: +886 7355 0022 Email: yunyang.yy@yun-yang.com.tw



打開電腦瀏覽器,在網址列上輸入 192.168.0.10,開啟設定頁面





網頁畫面

於網址列輸入預設 IP: 192.168.0.10 進入頁面

		防災推	潘模組設定	
				中文 English
		使用	者資訊	
	TCP/IP設定	姓名:		10. /持 -2510
IP位址	192.168.0.10	電話:		
子網路遮罩	255.255.255.0	- 案場地址:		
「東京大田文」	192.100.0.254	案場名稱:		
			OK	
		迴路 Leep 01 -	名稱設定	
RTSP 01 -			RTSP 02 ·	
RTSP 03 :			RTSP 04 :	
RTSP 05 :			RTSP 06 :	
RTSP 07 :			RTSP 08 :	
RTSP 09 :			RTSP 10 :	
			ок	
		Loop 02 :		
RTSP 01			RTSP 02	
RTSP 03 :			RTSP 04 :	
RTSP 05 :			RTSP 06 :	
RTSP 07 :			RTSP 08 :	
RTSP 09 :			RTSP 10 :	
			ок	
		Loop 03 :		
TED 01			PTCD 02 -	
RTSP 03 ·			RTSP 04 ·	
RTSP 05 :			RTSP 06 :	
RTSP 07 :			RTSP 08 :	
RTSP 09 :			RTSP 10 :	
~~~~	~~~~~	~~~~~		
	~~~~~		~~~~~	
		Loop 28 :		
RTSP 01 :			RTSP 02 :	
RTSP 03 :			RTSP 04 :	
RTSP 07 -			RTSP 08 -	
RTSP 09 :			RTSP 10 :	
			OK	
		Loop 29 :		
RTSP 01 :			RTSP 02 :	
RTSP 03 :			RTSP 04 :	
CI SP 05 :			RISP 06 :	
RTSP 09 -			RTSP 10	
			OK	
		Loop 30 :		
RTSP 01 :			RTSP 02 :	
RTSP 03 :			RTSP 04 :	
RTSP 05 :			RTSP 06 :	
RTSP 07 :			RTSP 08 :	
KTSP 09 :			RISP 10 :	
			ОК	
			11 Pat for	
			-1188140	

12



1. 中/英文界面切换

- (1) 功能: 可設定網頁中/英文顯示介面。
- (2) 設定方式如下: 於頁面右上方"中文"、"English"欄位選擇點選。

(3) 設定畫面:

192.168.0.10/7CN=中文 × +		
→ C ① ① 不安全 192.168.0.10/?CN=	₽¢	* 😔 🙆
	防災推播模組設定	
		中文 English
		全部儲存
	使用者資訊	
TCP/IP 設定	姓名:	批件资料
IP位址: 192.168.0.10	電話:	設用具制N
子網路進罩: 255.255.255.0	案場地址:	GID:
3頁#文[前]2世 · [152.100.0.234	案場名稱:	
	OK	
	迴路名稱設定	
	Loop 01 :	
RTSP 01 :	RTSP 02 :	
RTSP 03 :	RTSP 04 :	
RTSP 05 : RTSP 07 :	RISP 06 : RTSP 08 :	
RTSP 09 :	RTSP 10 :	
	ŌK	- 0
192.168.0.10/7EN=English × + → C 介 ① 不安全 192.168.0.10/7EN=E	ОК	 * @ @
192.168.0.10/7EN=English × + → C 介 ① 不安全 192.168.0.10/7EN=E	ОК	- □ ☆)⊙ ©
192.168.0.10/7EN=English × + → C 介 ① 不安全 192.168.0.10/7EN=E	۵۲ nglish Fire Alarm APP Module Setting	 * 0 •
192.168.0.10/7EN=English × + → C 介 ① 不安全 192.168.0.10/7EN=E	تلا nglish Fire Alarm APP Module Setting	– □ ☆ ⊙ ● Ф★ English
192.168.0.10/?EN=English × + → C 介 ① 不安全 192.168.0.10/?EN=E	۵۲	– □ ☆ ⊙ © <u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u></u>
192.168.0.10/7EN-English × + → C 介 ① 不安全 192.168.0.10/?EN=E	oK nglish Fire Alarm APP Module Setting	- □ ☆ ⊙ ©
192.168.0.10/?EN=English × + → C ① ① 不安全 192.168.0.10/?EN=E TCP/IP	User Information	- □ ☆ ⊙ © <u> <u> </u> <u> </u> </u>
192.168.0.10/?EN=English × + → C ① ① 不安全 192.168.0.10/?EN=E TCP/IP IPAddress: [192.168.0.10	OK nglish Fire Alarm APP Module Setting User Information User Name :	- C T T T T T T T T T T T T T
192.168.0.10/7EN=English × + → C ① ① 不安全 192.168.0.10/7EN=E TCP / IP IP Address : 192.168.0.10 Subnet Mask : 255.255.0	OK nglish Fire Alarm APP Module Setting User Information User Number : Phone Number : Building Address :	- C * • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
192.168.0.10/?EN=English × + → C 介 ① 不安全 192.168.0.10/?EN=E IP Address : 192.168.0.10 Subnet Mask : 192.168.0.10 Gateway : 192.168.0.254	Inglish Fire Alarm APP Module Setting User Information User Number: Phone Number: Building Address : Building and tess: Buil	- C T C English Save All Datas Equipment Information GID :
192.168.0.10/?EN=English × + → C ① ① 不安全 192.168.0.10/?EN=E TCP / IP IP Address : 192.168.0.10 Subnet Mask : 255.255.0 Gateway : 192.168.0.254	DK nglish Fire Alarm APP Module Setting User Information User Name : Phone Number : Building Address : Multice Setting Duty of the setting Duty of	- □ ★ ④ ●
192.168.0.10/7EN=English × + → C ① ① 不安全 192.168.0.10/7EN=E TCP/IP IP Address : [92.168.0.10 Subnet Mask : 255.255.0 Gateway : [192.168.0.254	Inglish Fire Alarm APP Module Setting User Information User Name : Phone Number : Building Address : Building name : OK Loop Name	- □ ★ ④ ●
192.168.0.10/7EN=English × + → C ① ① 不安全 192.168.0.10/7EN=E IP Address : 192.168.0.10 Subnet Mask : 252.255.255.0 Gateway : 192.168.0.254	UK Information User Information Information Informatinformatin Informati	- C
192.168.0.10/7EN=English × + → C ① ① 不安全 192.168.0.10/7EN=E IP Address : [192.168.0.10 Subnet Mask : [252.255.255.0 Gateway : [192.168.0.254	OK Inglish Ever Information User Information User Information Duilding Address : Building Address :	- C T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
192.168.0.10/7EN=English × + → C ① ① 不安全 192.168.0.10/7EN=E TCP / IP IP Address : [92.168.0.10 Subnet Mask : [252.255.00 Gateway : [192.168.0.254		- C
192.168.0.10/7EN=English × + → C ① ① 不安全 192.168.0.10/7EN=E IP Address : 192.168.0.10 Subnet Mask : 225.255.0 Gateway : 192.168.0.254 RTSP 01 : RTSP 03 : RTSP 05 : RTSP 05 :		- □ ★ ⊙ ●
192.168.0.10/?EN-English × + → C ① 不安全 192.168.0.10/?EN=E TCP / IP IP Address : [92.168.0.10 Subnet Mask : [256.255.265.0 Gateway : [92.168.0.254 RTSP 01 : [RTSP 03 : [RTSP 05 : [RTSP 05 : [RTSP 07 : [RTSP 05 : [RTSP 0		- □ ★ ⊙ ●

單機操作手冊

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL:+88673550011 FAX:+88673550022 Email: yunyang.yy@yun-yang.com.tw



2.TCP / IP 設定

- (1) 功能: APP 模組設置當地的網路協定 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道
- (2) 設定方式如下: 於頁面"TCP / IP 設定"欄位 → 輸入設定值。

(3) 設定畫面:

	防災推播模組設定	
		中文 English
		全部儲存
TCP/IP設定	使用者資訊 姓名:	
IP位址: 192.168.0.10 子網路進罩: 255.255.255.0 預設間道: 192.168.0.254	電話: 栗場地址:	較加資訊 GID:
	窯場名稱: OK	

● 預設位址:192.168.0.10 網路遮罩:255.255.255.0 預設閘道:192.168.0.254

● APP 模組使用固定 IP 連網,並與客戶端的網路在同一個網段上

3. 使用者資訊

- (1)功能:可設定 APP 模組使用者資訊。
- (2) 設定方式如下: 於頁面"使用者資訊"欄位 → 輸入設定值。
- (3) 設定畫面:

	防災推播模組設定	
		中文 English 全部儲存
TCP/IP設定 IP位址: 192 168.0.10 子網路選羣: 255 255 255 0 預設開道: 192 168.0.254	使用者資訊 姓名: 電話: 驚場地址: <u></u> 廣場名稱: OK	設備資訊 GID:

14



4.設備資訊

- (1) 功能: 伺服器判定 APP 模組之 GID 識別碼,由本公司出廠後提供。
- (2) 設定方式如下:
 於頁面"設備資訊"欄位 → 輸入本公司提供之序號→按下"OK"
 鍵 →按下"全部儲存"。(英文區分大小寫)
- (3) 設定畫面:

Add-BBBB-CCCC-DDD た時間	
防災推播模組設定	
	中文 English 全部儲存
TCP / IP設定 使用者資訊 IP位址: 192.168.0.10 電話: 255.255.255.0 255.255.0 </td <td>備資訊 </td>	備資訊

※各區輸入資料後先按下"OK"鍵,確認資料對應位置正確,全部資料輸入完畢並確認後,按下"全部儲存"鍵,在彈出視窗內容確認後,開始存入記憶體;若各區輸入資料時,沒有按下"OK"鍵而是直接按下"全部儲存"鍵,則會存入空資料。

開始儲存	Loading started.
請在"資料讀寫狀態"燈號閃爍之後,重啟APP模組電源	Please restart the APP Module after "Loading Data Indicator" flashed.
確定	確定

單機操作手冊

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL: +886 7355 0011 FAX: +886 7355 0022 Email: yunyang.yy@yun-yang.com.tw



5. 迴路名稱設定

- (1) 功能: 可設定迴路 APP 顯示名稱及影像連結。
- (2) 設定方式如下: 於頁面"迴路名稱設定"欄位 → 輸入設定值 →按下"OK"鍵 → 按下"全部儲存"。
- (3) 設定畫面:

	迴路名稱設定	1
	Loop 01 :	
RTSP 01 :	RTSP	02 :
RTSP 03 :	RTSP	04 :
RTSP 05 :	RTSP	06 :
CTSP 07 :	RTSP	08 :
RTSP 09 :	RTSP	10 :
	OK	
	Loop 02 :	
CTSP 01 :	RTSP	02 :
CTSP 03 :	RTSP	04 :
CTSP 05 :	RTSP	06 :
CTSP 07 :	RTSP	08 :
TSP 09 :	RTSP	10 :
	OK	
	Loop 03 :	
TSP 01 -	PTCD	02 -
TSP 03 -	PTCD	04 -
TSP 05 -	PTSD	06
TSP 07 -	PTSP	08 -
TSP 00 -	PTCD	10
(13P 09.	KISP	10.
	Loop 28 :	
RTSP 01 :	RTSP	02 :
TSP 03 :	RISP	04:
ISP 05 :	RISP	06 :
CTSP 07 :	RISP	08 :
CTSP 09 :	RISP	10 :
	OK	
	Loop 29 :	
TSP 01 :	RTSP	02 :
TSP 03 :	RTSP	04 :
CTSP 05 :	RTSP	06 :
TSP 07 :	RTSP	08 :
TSP 09 :	RISP	10 :
	Loop 30 :	
CTSP 01 :	RTSP	02 :
TSP 03 :	RTSP	04 :
TSP 05 :	RTSP	06 :
TSP 07 :	RTSP	08 :
CTSP 09 :	RTSP	10 :
	OK	
	全部儲存	٦



迴路名稱設定參考:

Loop01:無線連動住警器火警

(啟動點1用於偵測無線連動住警器移報模組是否動作時)
 ● 迴路名稱可使用中、英文輸入;中/英文最多20字,請勿使用空格、特殊字元

- 各迴路最多可輸入 10 組監視攝影機 RTSP 影像串流;也可為空值
- 需提供可由外網連接之固定 IP 給監視設備,才可在 APP 觀看影像

※各區輸入資料後先按下"OK"鍵,確認資料對應位置正確,全部資料輸入完畢並確認後,按下"全部儲存"鍵,在彈出視窗內容確認後,開始存入記憶體;若各區輸入資料時,沒有按下"OK"鍵而是直接按下"全部儲存"鍵,則會存入空資料。

※更改 APP 模組的 IP 位址並儲存後,斷電重啟(電池開關與 DC24V 插座)讓模組用新的 IP 位址連接網頁。

6. 攝影機設定

※有裝設攝影機,且**支援 RTSP 通訊協定**,才需要有此設定 ※有裝設攝影機才需要申請固定 IP (可向中華電信申請,電話:0800-000-412)

請先確認您的路由器及攝影機已經接上電源,電源指示燈有 亮起並且燈號正常,接著請以網路線連接路由器、電腦及攝 影機,如下圖所示。



單機操作手冊

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL: +886 7355 0011 FAX: +886 7355 0022 Email: yunyang.yy@yun-yang.com.tw



細部講解

家中數據機連接多網路設備(電腦、APP 模組、監視器、...)時

1.增加 IP 分享器, 並設定 IP 分享器資訊

2.在瀏覽器上登入監視器的設定頁面,若有多台監視設備,需個別設定

用戶名:	
密碼: 登錄 I	忘記密碼?
各廠牌設定界面不盡相同,僅供說明使用	

- 3.找到設置 RTSP 的内、外部端口,進行端口設定; 有多台監視設備需 注意,設定**外埠**端口時,要設為不同的端口埠號
 - 範例:A 監視器(內部端口:554 / 外部端口:554);
 - B 監視器(內部端口:554 / 外部端口:557),

内部端口可以一樣,但外部端口不可一樣

▶ 攝影機設 置	UPnP							12
▽網路設置	2 許田	柑式 白完美 ✔	怒中狀態 随射成功					
> TCP/IP	▶ 現的約4時間	BELSY LEI AL BY	BILLIN'/22 MA/1399-93					
> 酒口	端口時射去							
		服務名	協議	內部端口	外部端口	狀態	修改	
> DDINS		HTTP	WebService:TCP	80	8080	映射成功	1	^
> SMIP(#)		TCP	PrivService:TCP	8000	37777	映射成功	1	
> Deniour		UDP	PrivService:UDP	37778	37778	映射成功	1	
> Bonjour		RTSP	RTSPService:TCP	554	557	映射成功	2	
> 細瘤						_		
> 802.1x		修改映射			×			
> QUS						2		
✓ 〒日茂八 ▶ 東州答理			🔿 влея					*
* 日本	子頁論分	刷新						
系統管理		協議	TCP					
▶ 系統信息		内部端口	554				_	
		林部震口	557					
		71 HPSING						
		-						
			確定	取消				
		夕应油	シークション	日同、借什	治明佑田			
		口加加开	以化介凹小面	119, 匡庆	ппп皮用			

單機操作手册



4. 開啟 IP 分享器設定通訊埠頁面,找到轉傳設定規則

把所有監視器的 IP、内/外埠端口填入"通訊埠轉發清單"

	登出	重新開機				繁體中文	
**** 網路設定装置	運作棋式: <u>無線路由器</u> 翻	體版本: <u>3.0.0.4.38</u>	0_8287 SSID:			æ :c	÷
	網際網路連線 通訊埠觸	發程式 虛擬伺服器	DMZ DDNS	NAT Passthrough			
一般設定	外 就 網 跑 (WAN) -	好伺服哭					
晶 網路地圖		(Port Forwarding) T	승학 77 Internet 6년학	心共速到加热大厅,武确时(1)		≪≂hu}击3击9	ė
💦 訪客網路	些 P2P 應用程式(如 Bit 若您要為同一個網路中的	區疑问服器 7 通訊準轉發(Port Forwarding)可尤許在Internet 的設備運到架設在區域網路(LAN)內的伺服器。欲加速連線,一 些 P2P 應用程式(如 BitTorrent)也需要您設定通訊埠轉發。更多資訊請參考 P2P 應用程式使用手冊。 結您要為同一個網路中的用戶端指定追範層,請輸入服務名籍、追範層(10200-10300)、網路 IP 份址,但不要值查本做追。					
企 流星管理	 在關閉防火牆時設定 H	る 2013日 - 回30日 + ロカア 第日上半範囲 · 詳細入版的石榴 / 半範囲 (10200-10300) · 新聞 n 位近 2 ビーティス 4 5 + ゼルギ · • 在關閉防火牆時設定 HTTP 何服器,且設定外網 (WAN 端) 通訊埠為 80, 會與 RT-N14UHP 的管理介面何服器使用的通訊埠衡 突. • 當使用 RT-N14UHP 內建的 FTP 伺服器功能時,設定外網(WAN 端)通訊埠為20:21, 會與 RT-N14UHP 內建的 FTP 伺服器使用					
家長電腦控制程式	→ ● 當使用 RT-N14UHP 內						
- Kan USB 相関應用	的通訊埠衝突. 虛擬回服器 FAQ						
AiCloud 2.0 個人雲 2.0 應用	基本設定				_	_	
	開啟虛擬伺服器		○是 ○否				
進階設定	内建的伺服器應用 請選擇 ◆						
令 無線網路	內建的遊戲應用		清選擇				
G 医域網路(LAN)	FTP伺服器埠號		2021				
() 外部網路(WAN)	通訊埠轉發清單 (最多限	制: 32)					-
iPv6	服務名稱	Source Target	通訊埠範圍	】 本地 IP	本地通訊埠 超	通訊協定	新增 / 移除
🧩 VPN						CP 🗸	Ð
□ 防火牆	DVR_1		556	192.168.0.100	554	вотн	Θ
	DVR_2		557	192.168.0.108	554	вотн	Θ
▲ 系統管理 □ 系統紀的		70	套用本頁面	而設定	io di constante di c		

各廠牌設定界面不盡相同,僅供說明使用



5. 打開電腦瀏覽器,開啟 APP 模組設定頁面,於對應的迴路底下的 RTSP01~RTSP10 輸入影像串流網址 rtsp://【帳號】:【密碼】@【IP 位置】:【外部端口數字】(依廠牌不同,串流網址型態或有不同)

範例	:	rtsp:/	/name:pw	d@	ac	lo	lr:port
----	---	--------	----------	----	----	----	---------

	防災推播模組設定	
		中史 English
TCP / IP設定 IP位法: 192 168 0.10 子柳碧港道: 255 295 295 0 預設開道: 192 168 0 254	使用者資訊 姓名: 電話: 萬場名稱: OK	全部5%新作 設備項訊 GID:
	避路名精設定 Loop 01	
SP 01 : SP 03 : SP 05 : SP 07 : SP 09 :	RTSP 02 : RTSP 04 : RTSP 06 : RTSP 06 : RTSP 10 :	
	OK.	
	Loop 02 :	
SP 01 :: SP 03 :: SP 05 ::	RTSP 02 - RTSP 04 - RTSP 06 -	
ISP 07 : ISP 09 :	RTSP 08 RTSP 10	
	OK	

- 各迴路最多可輸入 10 組監視攝影機 RTSP 影像串流;也可為空值
 需提供可由外網連接之固定 IP 給監視設備,才可在 APP 觀看影像
- ※各區輸入資料後先按下"OK"鍵,確認資料對應位置正確,全部資料輸入完畢並確認後,按下"全部儲存"鍵,在彈出視窗內容確認後,開始存入記憶體;若各區輸入資料時,沒有按下"OK"鍵而是直接按下"全部儲存"鍵,則會存入空資料。

※更改 APP 模組的 IP 位址並儲存後,斷電重啟(電池開關與 DC24V 插座)讓模組用新的 IP 位址連接網頁。



RTSP 格式參考:

大華牌:

a. DVR/NVR:

rtsp://<u>name:pwd@addr:port</u>/cam/realmonitor?channel=<u>id</u>&s ubtype=type

- name: 登入監視器的帳號(用戶名)
- pwd:登入監視器的密碼
- addr:固定 IP 位址
- port:監視器 "外部端口(port) "
- id: DVR/NVR 的第幾台(頻道)監視器
- type:main 主串流(主碼流); sub 第二串流(輔碼流)

b.IPC :

- rtsp://name:pwd@addr:port
- name:登入監視器的帳號(用戶名)
- pwd:登入監視器的密碼
- addr:固定 IP 位址
- port:監視器 " 外部端口(port) "



昇銳牌:

a. DVR/NVR:

rtsp://<u>username:password@addr:port/chID</u>=1&<u>streamType</u>= main&linkType=tcp

- username: 登入監視器的帳號(用戶名)
- password:登入監視器的密碼
- addr:固定 IP 位址
- port:監視器 " 外部端口(port) "
- chID: DVR/NVR 的第幾台(頻道)監視器
- streamType: main 主串流(主碼流); sub 第二串流(輔碼流)
- linkType : tcp · udp

b.IPC :

rtsp://<u>username:password@addr:port</u>/profile1

- username:登入監視器的帳號(用戶名)
- password:登入監視器的密碼
- addr:固定 IP 位址
- port:監視器 " 外部端口(port) "



五、手機 APP 功能介紹

可在手機裝置下載 APP,專門接收 APP 簡訊模組發送警報訊息,並觀看警報發生點之即時影像,設置快速通報鍵用以撥打電話至 119 消防機關。 ※非台灣用戶請更改當地區的火災報案專線 ※為保護 APP 內資料,會讓長期未登入之帳號自動登出。使 用帳號及密碼重新登入即可。

1. APP 下載

Google Play 商店/App Store 搜尋 "永揚",點選進入安裝 APP 介面。



單機操作手冊

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL: +886 7355 0011 FAX: +886 7355 0022 Email: yunyang.yy@yun-yang.com.tw



2. APP 註冊使用帳號

Step1:開啟 APP,點選"註冊",註冊 APP 帳號並進行模組序號 綁定

	ýý Yurya Fize Safety Equipment Fire Alarm
	TYY永揚消防警報
請輸	入使用者帳號
請輸)	入密碼
	登入
	註冊



Step2:跳出連結頁面,自行輸入使用者帳號、姓名、E-mail、

密碼, 並點選"註冊"

Step3:輸入 APP 模組外盒上貼附的 GID 序號,點選"Submit"

上一頁	上一頁
••• 消防使用者平台	=
註冊資訊 Registration Information 帳號 Account	設備資訊
	GID 設備資訊表格 GID
姓名 Name	aaaa-bbbb-cccc-dddd
e-mail	Submit
abc@xyz.com	
密碼 Password	
密碼 password	
再次輸入 password confirmation	
註冊 Register	
已經有帳號? Have an account? <u>登入!</u> <u>Login!</u>	



Step4: 綁定 GID 成功·顯示"ok"並列出目前使用的 GID 序號。

點選頁面右上方 👻 選擇"Logout"登出。

上一頁					
≡		-			
設備資訊	Profile Logout				
ok					
GID 設備資訊表格					
aaaa-bbbb-cccc-dddd					
GID					
gid					
Submit					



- 3. APP 功能操作
 - Step1:開啟 APP,輸入已註冊好的使用者帳號及密碼,按下" 登入"鍵

	U U
	TYY永揚消防警報
userfor	display

	登入
	註冊



Step2:登入後,若發生火警,會看到火警訊息及右邊四個小圖

示·分別為

- 1. 查看監視器(需裝設監視器)
- 2. 電話通報 119
- 3. 連結消防署 APP
- 4. Google 地圖

若有裝設監視器,可點擊監視器圖示,畫面會跳到監視器畫面,多台 監視器的話可以選擇其他監視器畫面(監視器畫面圖片為參考)



- 警報訊息會依據 APP 模組的迴路名稱和影像連結設定,來發佈 相應的警報訊息
- 右圖框選區域顯示為 APP 模組設定之迴路名稱、影像串流

單機操作手册



Step3:確認完火警狀況後,可點擊第二個小圖示(電話通報 119),

可直接跳至手機內的電話。



Step4:也可以點擊第三個小圖示(連結"119報案 APP"),可使用

119 報案 APP 內的功能。



單機操作手冊

永揚消防安全設備股份有限公司
 TEL: +886 7355 0011
 FAX: +886 7355 0022
 Email: yunyang.yy@yun-yang.com.tw



Step5:接著可以點擊第四個小圖示(查看 Google 地圖)。

可以查看火警地點,更加確認火警正確性。

		≡	高雄市大社區	區萬金路15-2號	×	Ŷ
TYY 警報						*
通報時間: 2020-04-20 09:32:32 案場名稱: 孫建宏透天住宅 案場地址: 高雄市大社區萬金路 裝置名稱: 火災模擬屋 解除 防火管理人: 孫建宏 防火管理人電話: 073550011	2 11-4號	南野酸份	商金松玉皇宮 ♥ 昇望醒工業 分有限公司 ♥ ● ● ● ● ● ● ● ● ●	崇瑋工業股份有限公司 ↓ 小据消防日	司	
通報時間: 2020-04-20 09:32:26 案場名稱: 孫建宏透天住宅 案場地址: 高雄市大社區萬金路 裝置名稱: 火災模擬屋 動作 防火管理人: 孫建宏 防火管理人電話: 073550011	5 11-4號 〔〕 〔〕	佳東銅鑼子		● 減益油飯(高雄廠) ● 7-ELE - - - - - - - - - - - - -	行 中 VEN 好!	日期建門市
通報時間: 2020-04-20 09:14:12 案場名稱:孫建宏透天住宅 案場地址:高雄市大社區萬金路 裝置名稱:無線連動式住警器解	2 11-4號 FK	有 815高 ※ 21 5 位於此題	公司高種工 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	■ ゴ山豪景 金路15號 司 く 分享	有限公司	
警報 設定	關於		-		inel 13	2



4. 設定

	設定			設定	
	語言			語言	
繁體中文		~	繁體中文		v
	登出		∽繁體中文 English		
警報	設定	關於	警報	設定	關於

● 在設定畫面可以將帳戶登出

 點選下拉鍵可切換界面語言(目前提供中文及英文。但顯示警報訊 息依迴路名稱而定)



5.關於

提供永揚消防安全設備股份有限公司簡介與聯絡資訊

關於	About
關於永揚 本公司創立於1999年台灣高雄市,工廠佔 地2500餘坪,為國內製造消防安全設備的 大廠之一。公司為提升消防設備品質,確 保民眾安全,積極投入研發高品質、高效 能的消防受信總機及廣播主機,並研製探 測器、揚聲器、住宅用火災警報器、教學 廣播設備等相關周邊產品,以發揮設備系 統化與多元化的功能。 地址:81545 高雄市大社區萬金路11-4號 電話:+88673551234 傳真:+88673550022 網頁信箱: yunyang.shop@yun-yang.com.tw 營業部信箱: yunyang.yy@yun-yang.com.tw (詢價問題請寄此信箱)	About TYY TYY is one of the well-know fire safety manufactures. It occupies over 400 square meters, and is founded in Kaohsiung Taiwan in 1999. Our company regards the public demand for safety as our own and commits to the design and manufacturing of fire alarm control panels, integrated voice evacuation systems, PA speakers and fire detectors. Address : No.11-4,Wanjirn Rd, Dashe Dist., Kaohsiung City 815, Taiwan (R.O.C) Phone : +886 7 355 1234 Fax : +886 7 355 0022 E-mail : tyy.intl@yun-yang.com.tw
警報 設定 關於	Alarm Setting About



6.行動裝置使用 APP 建議

作業系統	版本	型號/備註
iOS	ver. 13.3	iPhone 6s 和後續機型、 iPad Air 2 和後續機型、 iPad mini 4 和後續機型、 年之後發行裝置
A m due i d	Android 10	建議使用 2018 年之後發行(可升級至安卓
Android	Android 9	9、安卓 10)裝置~Android 10 裝置以上